

1. Выверните крепежную шайбу как показано ниже



2. Вставьте UV лампу в крышку накопительного бака и закрепите крепежной шайбой



3. Отрежьте провода питания адаптера (рис. 1 - Два черных провода)
4. Соедините провода питания адаптера с проводами питания пурифайера (рис. 2 - черный и белый провод). Соедините провода как показано на рис. 3. Провода можно соединять в любом порядке.
5. Адаптер после этого может быть закреплен внутри аппарата при помощи двухстороннего скотча.



рис. 1



рис. 2



рис. 3

- Очистите изоляцию провода
- Соедините провода и изолируйте контакты